

Störung	Ursache
Die Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine wurde nicht richtig angeschlossen. 2. Der Netzschalter ist ausgeschaltet. 3. Die Sicherheitsvorrichtung ist aktiviert.
Der Stoff wird nicht glatt transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Nähfuß ist angehoben. 2. Der Nähfußdruck ist zu gering. 3. Transporteur voller Fusseln.
Die Nadel bricht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine falsche Nadel wird verwendet oder die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder abgenutzt. 3. Der Stoff wird gewaltsam gezogen.
Der Faden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt oder der Faden hat sich verhaspelt. 2. Die Fadenspannung ist zu stark. 3. Eine falsche Nadel wird verwendet oder die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 4. Nadel verbogen oder stumpf. 5. Es wird ein Faden von geringer Qualität verwendet.
Fehlstiche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eine falsche Nadel wird verwendet oder die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 2. Nadel verbogen oder stumpf. 3. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt oder der Faden hat sich verhaspelt.
Die Naht ist nicht sauber genäht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden ist nicht richtig zwischen den Spannungsscheiben eingeführt. 2. Die Fadenspannung ist zu stark oder zu gering. 3. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt oder der Faden hat sich verhaspelt. 4. Der Kettelfinger ist nicht richtig eingestellt. 5. Nadel und/oder Fäden sind nicht für den genähten Stoff geeignet.
Naht kräuselt sich	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Fadenspannung ist zu stark. 2. Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt oder der Faden hat sich verhaspelt. 3. Der Stichbreitenregler und/oder der Differentialtransport-Regler sind nicht richtig eingestellt. 4. Der Verkettungsfinger ist nicht richtig eingestellt.
Der Stoff kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Spannung des Obergreiferfadens oder des Untergreiferfadens ist zu fest. 2. Der Kettelfinger ist nicht richtig eingestellt.
Der Stoff ist nicht sauber geschnitten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das obere Messer ist deaktiviert. 2. Das obere Messer ist stumpf.
Die Schnittbreite ist zu eng oder zu breit für die Nahtbreite.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Schnittbreite ist nicht ordnungsgemäß eingestellt.
Der Greifereinfädler funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Greifereinfädler-Schalthebel befindet sich nicht in der Position „THREADING“. 2. Der Greiferauswahlhebel ist nicht richtig eingestellt. 3. Der Faden wird in die Greifereinfädelungsöffnung nicht mit 2 cm oder mehr (1") eingeführt. 4. Der Faden wird nicht lang genug gezogen, bevor er in die Greifereinfädelungsöffnung eingeführt wird. 5. Der Faden ist vor der Greifereinfädelungsöffnung verwickelt. 6. Der Faden ist nass. 7. Der Faden ist ausgefranst. 8. Im Greifereinfädelrohr haben sich Flusen angesammelt.
Der Nadeleinfädler funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die „0“-Markierung auf der Riemenabdeckung ist nicht an der „-“ Markierung am Handrad ausgerichtet. 2. Der Nadeleinfädler-Schalthebel ist nicht richtig eingestellt. 3. Der Nadeleinfädler wird nicht richtig verwendet.

Schalten Sie den Netzschalter ein.

Senken Sie den Nähfuß.

Ziehen Sie den Stoff nur leicht.

Schneiden Sie das nasse Ende des Fadens ab.
Schneiden Sie das Fadenende ab.