

## Problemlösungen - eXpressive 850

Problem	Ursache	
Maschine läuft geräuschvoll.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faden klemmt im Greiferbereich.</li> <li>2. Transporteur voller Fusseln.</li> </ol>	
Oberfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>2. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>3. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>4. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>5. Faden ist zu schwer für die Nadel.</li> <li>6. Oberfaden bei Stickbeginn nicht in den Fadenhalter der Maschine eingelegt.</li> </ol>	
Untenfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterfaden falsch in den Spulenkorb gefädelt.</li> <li>2. Fusseln im Spulenhalter.</li> <li>3. Spule beschädigt und läuft nicht reibungslos.</li> </ol>	Spule ersetzen.
Nadel gebrochen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadelklemmschraube lose.</li> <li>4. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>5. Nadel zu fein für den genähten Stoff.</li> </ol>	
Touchscreen unscharf.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bildschirmkontrast ist nicht richtig eingestellt.</li> </ol>	
Fehlstiche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadel falsch eingesetzt.</li> <li>2. Nadel verbogen oder stumpf.</li> <li>3. Nadel und/oder Fäden nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>4. Zum Nähen von Stretchstoffen, sehr feinem Stoff und Synthetik wurde keine Nadel mit blauer Spitze benutzt.</li> <li>5. Oberfaden nicht richtig eingefädelt.</li> <li>6. Schadhafte Nadel (verrostet, gratiges Nadelöhr).</li> <li>7. Stickrahmen nicht richtig befestigt.</li> <li>8. Stoff nicht stramm genug in den Stickrahmen gespannt.</li> <li>9. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über den Saum wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt.</li> </ol>	Nadel wechseln.
Naht kräuselt sich	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu stark.</li> <li>2. Der Ober- oder Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt.</li> <li>3. Nadel zu stark für den genähten Stoff.</li> <li>4. Stichlänge zu lang für den Stoff.</li> <li>5. Stichbreite ist zu breit.</li> <li>6. Stoff nicht stramm genug in den Stickrahmen gespannt.</li> </ol>	Stiche verkürzen. Stichbreite reduzieren.

<b>Problem</b>	<b>Ursache</b>	
Stoff wird nicht einwandfrei transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporteur voller Fusseln.</li> <li>2. Stiche zu fein.</li> <li>3. Der Transporteur ist gesenkt.</li> </ol>	Stiche verlängern.
Maschine läuft nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maschine nicht an Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Faden hat sich in der Greiferlaufbahn verfangen.</li> <li>3. Die Start/Stop-Taste wird für normales Nähen mit angeschlossenem Fußanlasser verwendet.</li> </ol>	
Knirschendes Geräusch beim Betrieb der Maschine.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etwas hat sich zwischen Maschine und Stickarm verfangen.</li> <li>2. Stickarm berührt etwas außerhalb der Maschine.</li> </ol>	Objekt entfernen.
Muster sind verzerrt.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Oberfadenspannung zu locker.</li> <li>2. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>3. Balanceregler nicht richtig eingestellt.</li> <li>4. Bei Stretchstoffen und sehr feinen Stoffen wird keine Einlage verwendet.</li> <li>5. Der Verriegelungshebel des Stickrahmens ist nicht fest angezogen.</li> <li>6. Stickrahmen berührt etwas außerhalb der Maschine.</li> <li>7. Stoff nicht stramm genug über Stickrahmen gezogen.</li> <li>8. Stoff bleibt beim Nähen von Stickarbeiten hängen oder hat sich verfangen.</li> </ol>	<p>Einlage benutzen.</p> <p>Maschine anhalten und Stoff lösen.</p>
Die automatischen Knopflochstiche sind nicht gleichmäßig.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stichlänge nicht für den genähten Stoff geeignet.</li> <li>2. Balanceregler nicht richtig eingestellt.</li> <li>3. Bei Stretchstoffen wird keine Einlage verwendet.</li> </ol>	<p>Siehe Seite 40.</p> <p>Einlage benutzen.</p>
Musterauswahl-tasten funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elektronischer Steuerkreis funktioniert nicht richtig.</li> <li>2. Taste nicht richtig ausgerichtet. Maschine ausschalten und wieder einschalten.</li> </ol>	<p>Maschine aus- und wieder einschalten.</p> <p>Siehe Seite 77.</p>
Fäden bündeln sich häufig auf der Unterseite der Quiltmuster.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Mindestlänge für das Abschneiden von Sprungfäden ist zu kurz.</li> </ol>	