

Zustand	Ursache	
Der Oberfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 2. Die Oberfadenspannung ist zu fest. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 5. Der Oberfaden befindet sich bei Nähbeginn nicht unter dem Nähfuß. 6. Der Stoff wird beim Freihandquiltten zu schnell bewegt. 7. Der Faden hat sich im Spulenhalter verfangen. 	<p>Wechseln Sie die Nadel.</p> <p>Verwenden Sie eine Fadenabzugscheibe.</p>
Der Unterfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenhalter eingefädelt. 2. Fusseln haben sich im Spulenhalter angesammelt. 3. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos. 	<p>Wechseln Sie die Spule.</p>
Die Nadel bricht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen. 3. Die Nadelklemmschraube ist locker. 4. Die Nadel ist zu fein für den verwendeten Stoff. 5. Ein ungeeigneter Nähfuß wird verwendet. 6. Der Stoff wurde beim Freihandquiltten mit dem offenen Quilt-Nähfuß in Ihre Richtung gezogen. 	<p>Wechseln Sie die Nadel.</p> <p>Verwenden Sie den richtigen Nähfuß.</p>
Fehlstiche.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadel ist falsch eingesetzt, verbogen oder stumpf. 2. Die Nadel und/oder das Garn sind für diese Näharbeit ungeeignet. 3. Es wird beim Nähen von Stretch-, sehr feinen oder synthetischen Stoffen keine Nadel mit blauer Spitze verwendet. 4. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 5. Eine Nadel schlechter Qualität wird verwendet. 6. Zum Nähen von dicken Stoffen, Jeansstoffen und über den Saum wurde keine Nadel mit violetter Spitze benutzt. 	<p>Wechseln Sie die Nadel.</p>
Naht kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu stark. 2. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. 3. Die Nadel ist zu dick für den genähten Stoff. 4. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff. 5. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt. 6. Zum Nähen sehr feiner Stoffe wird kein Verstärkungsvlies verwendet. 	<p>Verlängern Sie den Stich.</p> <p>Vlies benutzen.</p>
Der Stoff wird nicht glatt transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Transporteure sind voller Fusseln. 2. Die Stiche sind zu fein. 3. Der Transporteur wurden nach dem „Absenken“ nicht angehoben. 	<p>Verlängern Sie den Stich.</p>
Schlaufen an den Nähten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Oberfadenspannung ist zu lose eingestellt. 2. Die Nadel ist zu dick oder zu fein für den Stoff. 	
Die Maschine arbeitet nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen. 2. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt. 3. Die Start-/Stopp-Taste wurde benutzt, während der Fußanlasser eingesteckt war. 	
Nähen des Knopflochs wird nicht richtig ausgeführt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichdichte ist nicht für den genähten Stoff geeignet. 2. Es wurde keine Einlage für den Stretch- oder Synthetikstoff verwendet. 3. Der Knopflochhebel ist nicht abgesenkt. 	<p>Stabilisator verwenden.</p>
Die Maschine ist laut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt. 2. Fusseln in der Greiferbahn oder im Spulenhalter. 	
Automatisches Fadenabschneiden fehlgeschlagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden. 2. Fäden haben sich im automatischen Fadenabschneider verfangen. 	
Die Musterauswahl-tasten können nicht ausgewählt werden/ sind ausgegraut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichplatte für Geradstiche ist in die Maschine eingesetzt. 2. Obertransporttaste gedrückt. 3. Schwebemodustaste gedrückt. 4. Zwillingsnadeltaste aktiviert. 5. A.S.R.-Taste gedrückt. 	

Problemlösungen - eXcellence 782

Zustand	Ursache	
Die Tasten auf dem Touchscreen funktionieren nicht.	1. Die Tastenposition hat sich verstellt.	
Die Nähgeschwindigkeit wird nicht erhöht und Warnton ertönt bei Verwendung des A.S.R.-Fußhalters.	1. Der Geschwindigkeitsregler befindet sich auf niedrigste Einstellung.	Bewegen Sie den Geschwindigkeitsregler ganz nach rechts (maximale Nähgeschwindigkeit).
Der Touchscreen ist unscharf.	1. Die Bildschirmhelligkeit ist nicht richtig eingestellt.	
Der Oberfaden erscheint auf der linken Stoffseite, wenn die Stichbreite größer als „7,0“ ist.	1. Die Fadenspannung ist nicht ausgeglichen.	
Der USB-Stick kann nicht gelesen werden.	1. Die Formatierungseinstellung des USB-Sticks ist nicht korrekt. 2. Der USB-Stick ist defekt.	Tauschen Sie den USB-Stick aus.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein leises Summen von eingebauten Motoren zu hören ist.
Der Touchscreen und der Bereich der Funktionstasten können sich nach mehreren Stunden Dauerbetrieb erwärmen.