

Problemlösungen

Zustand	Ursache	Lösung
Die Maschine ist laut.	<ol style="list-style-type: none"> Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt. Fusseln in der Greiferbahn oder im Spulenhalter. Transporteur voller Fusseln. 	<p>Seite 180 Seite 180 Seite 180</p>
Oberfaden gerissen.	<ol style="list-style-type: none"> Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. Die Oberfadenspannung ist zu fest. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Die Nadel ist falsch eingesetzt. Der Faden ist zu dick oder zu fein für die Nadel. Faden klemmt im Greiferbereich. Der Faden hat sich im Spulenhalter verfangen. Der Nadelfaden lag zu Beginn des normalen Nähens nicht unter dem Nähfuß. Oberfaden beim Stickbeginn nicht im Fadenhalter der Maschine eingesetzt. 	<p>Seiten 32-33 Seiten 20-21 Ersetzen Sie die Nadel. Seite 27 Seite 28 Seite 180 Verwenden Sie eine Fadenabzugscheibe. Seite 42 Seite 116</p>
Der Unterfaden reißt.	<ol style="list-style-type: none"> Der Unterfaden ist nicht richtig in den Spulenhalter eingefädelt. Fusseln haben sich im Spulenhalter angesammelt. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos. 	<p>Seite 31 Seite 180 Wechseln Sie die Spule.</p>
Die Nadel bricht.	<ol style="list-style-type: none"> Die Nadel ist falsch eingesetzt. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. Die Nadelklemmschraube ist locker. Die Oberfadenspannung ist zu fest. Die Nadel ist zu fein für den verwendeten Stoff. Ein ungeeigneter Nähfuß wird verwendet. 	<p>Seite 27 Seite 27 Seite 27 Seiten 20-21 Seite 28 Verwenden Sie den richtigen Nähfuß.</p>
Fehlstiche	<ol style="list-style-type: none"> Die Nadel ist falsch eingesetzt, verbogen oder stumpf. Die Nadel und/oder das Garn sind für diese Näharbeit ungeeignet. Es wird beim Nähen von Stretch-, sehr feinen oder synthetischen Stoffen keine Nadel mit blauer Markierung verwendet. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt. Der Nähfußdruck ist zu gering. Beim Nähen von dehnbaren Stoffen wird kein Stabilisator verwendet. Eine Nadel schlechter Qualität wird verwendet. Stickrahmen nicht richtig befestigt. Stoff nicht stramm genug in den Stickrahmen eingespannt. 	<p>Seite 27 Seite 28 Seite 28 Seiten 32-33 Seite 21 Vlies benutzen. Ersetzen Sie die Nadel. Seite 116 Seiten 114-115</p>
Naht kräuselt sich.	<ol style="list-style-type: none"> Die Oberfadenspannung ist zu fest. Der Nadelfaden oder der Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt. Die Nadel ist zu dick für den genähten Stoff. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff. Die Stichbreite ist für den Stoff zu breit. Der Nähfußdruck ist nicht richtig eingestellt. Zum Nähen sehr feiner Stoffe wird kein Verstärkungsvlies verwendet. 	<p>Seiten 20-21 Seiten 31-33 Seite 28 Verlängern Sie den Stich. Stichbreite reduzieren. Seite 21 Vlies benutzen.</p>
Der Stoff wird nicht glatt transportiert.	<ol style="list-style-type: none"> Die Transporteure sind voller Fusseln. Die Stiche sind zu fein. Der Nähfußdruck ist zu gering. Schwerer Stoff wird zu Beginn des Nähens nicht gleichmäßig transportiert. Der Transporteur wurde nach dem „Absenken“ nicht angehoben. 	<p>Seite 180 Verlängern Sie den Stich. Seite 21 Seite 42 Seite 22</p>

Zustand	Ursache	Lösung
Die Maschine arbeitet nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine ist nicht an die Steckdose angeschlossen. 2. Ein Faden hat sich im Greifer verklemmt. 3. Der Nähfußhebel wurde nicht abgesenkt. 4. Die Start-/Stopp-Taste wurde benutzt, während der Fußanlasser eingesteckt war. 	<p>Seite 10 Seite 180 Seite 19 Seite 11</p>
Die Maschine läuft nicht, wenn Sie den Fußanlasser betätigen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Fußanlasser ist defekt. 2. Der Fußanlasser wird im variablen Zickzackmodus gedrückt. 3. Zum Sticken wurde der Fußanlasser eingesteckt. 	<p>Ziehen Sie den Fußanlasser ab. Seite 63 Ziehen Sie den Fußanlasser ab und verwenden Sie die Start-/Stopp-Taste.</p>
Nähen des Knopflochs wird nicht richtig ausgeführt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichdichte ist nicht für den genähten Stoff geeignet. 2. Für Stretch- oder Synthetikgewebe wurde kein Stabilisator verwendet. 3. Der Knopflochhebel ist nicht abgesenkt. 	<p>Seite 70 Vlies benutzen. Seite 68</p>
Die Stickmuster sind verzerrt.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Nadelfadenspannung ist zu stark. 2. Der Stabilisator wird nicht beim Besticken von dehnbaren und sehr feinen Stoffen verwendet. 3. Die Schraube zum Festziehen des Stickrahmens ist zu locker. 4. Etwas hat sich zwischen Schlitten und Stickschlitten verfangen. 5. Stickschlitten berührt etwas außerhalb der Maschine. 6. Stoff bleibt beim Nähen von Stickarbeiten hängen oder hat sich verfangen. 7. Stickrahmen berührt etwas außerhalb der Maschine. 8. Stickfuß ist mit einem Sprungfaden blockiert. 	<p>Seiten 20-21 Vlies benutzen. Seite 115 Seite 108 Seite 108 Maschine anhalten und Stoff lösen. Seiten 114-115 Sprungfaden abschneiden.</p>
Automatisches Fadenabschneiden fehlgeschlagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Faden ist zu dick zum automatischen Fadenabschneiden. 2. Fäden haben sich im automatischen Fadenabschneider verfangen. 	<p>Seite 43 Seite 180</p>
Die Tasten zur Musterauswahl können nicht ausgewählt/ ausgeblendet werden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Stichplatte für Geradstiche ist in die Maschine eingesetzt. 2. Zwillingesnadeln aktiviert. 	<p>Seite 26 Seite 106</p>
Die Tasten auf dem Touchscreen funktionieren nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Tastenposition hat sich verstellt. 	<p>Seite 167</p>
Der Touchscreen ist undeutlich.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Touchscreenhelligkeit ist nicht richtig eingestellt. 	<p>Seite 166</p>
Touchscreen quillt auf.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Maschine wurde in einem Bereich mit hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen eingesetzt. 	<p>Verwenden und lagern Sie das Maschine an einem kühlen, trockenen Ort.</p>
Der Sensor verbleibender Unterfaden funktioniert nicht; Es ertönt kein Signalton, wenn der Unterfaden aufgebraucht ist und die Maschine stoppt nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Sensor verbleibender Unterfaden ist ausgeschaltet. 2. Am Sensor verbleibender Unterfaden haben sich Fusseln angesammelt. 3. Es wird eine andere Spule als die Kunststoffspule „J“ verwendet. 	<p>Seite 170 Seite 180 Seite 29</p>

Zustand	Ursache	Lösung
Die Meldung „Unterfaden nicht ausreichend.“ wird angezeigt und die Maschine stoppt, obwohl noch genug Garn auf der Spule ist.	1. Ein starkes Licht, z.B. eine weiße Glühbirne, direktes Sonnenlicht oder eine LED-Leuchte, beleuchtet den Bereich um die Greiferabdeckplatte auf der Stichplatte.	Der Bereich um die Greiferabdeckplatte auf der Stichplatte soll nicht mit starkem Licht beleuchtet werden.
Der USB-Stick kann nicht gelesen werden.	1. Die Formatierungseinstellung des USB-Sticks ist nicht korrekt. 2. Der USB-Stick ist defekt.	Seiten 191-192 Tauschen Sie den USB-Stick aus.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein leises Summen von eingebauten Motoren zu hören ist.
Der Touchscreen und der Funktionstastenbereich können sich nach mehreren Stunden Dauerbetrieb erwärmen.