Störungsbeseitigung - eXplore 180

Störung	Ursache	Referenz
Der Oberfaden reißt.	1. Der Oberfaden ist nicht korrekt eingefädelt. 2. Die Spannung des Oberfadens ist zu hoch. 3. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 4. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 5. Oberfaden und Unterfaden liegen zu Beginn des Nähens nicht korrekt unter dem Nähfuß. 6. Sie haben den Stoff nach Beendigung des Nähens nicht nach hinten gezogen. 7. Das Garn ist zu fein oder zu stark für die Nadel.	Seite 10 Seite 11 Seite 6 Seite 6 Seite 11 Seite 14 Seite 6
Der Unterfaden reißt.	1. Der Unterfaden ist nicht korrekt in die Spulenkapsel eingefädelt. 2. In der Spulenkapsel haben sich Fusseln angesammelt. 3. Die Spule ist beschädigt und dreht sich nicht reibungslos.	Seite 9 Seite 27 Wechseln Sie die Spule.
Die Nadel bricht.	1. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Die Nadelklemmschraube ist locker. 4. Die Spannung des Oberfadens ist zu hoch. 5. Sie haben den Stoff nach Beendigung des Nähens nicht nach hinten gezogen. 6. Die Nadel ist zu fein für die verarbeitete Stoffart.	Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite 11 Seite 14 Seite 6
Ausgelassene Stiche	1. Die Nadel ist nicht korrekt eingesetzt. 2. Die Nadel ist verbogen oder stumpf. 3. Die Nadel und/oder das Garn sind für die verarbeitete Stoffart nicht geeignet. 4. Es wurde keine Nadel mit blauer Markierung für Stretch, sehr feine Stoffe oder Synthetik benutzt. 5. Der Oberfaden ist nicht korrekt eingefädelt. 6. Schlechte Nadelqualität benutzt.	Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite 6 Seite 10 Wechseln Sie die Nadel
Naht wirft Falten	1. Die Spannung des Oberfadens ist zu hoch. 2. Der Oberfaden ist nicht korrekt eingefädelt. 3. Die Nadel ist zu dick für die verarbeitete Stoffart. 4. Die Stichlänge ist zu lang für den Stoff.	Seite 11 Seite 10 Seite 6 Stellen Sie kürzere Stiche ein
Der Stoff wird nicht gleichmäßig transportiert.	1. Zwischen den Zähnen des Transporteurs haben sich Fusseln abgesetzt. 2. Die Stiche sind zu eng. 3. Der Transporteur wurde nach dem Versenken nicht wieder angehoben.	Seite 27 Stellen Sie längere Stiche ein Seite 13
Die Maschine arbeitet nicht.	1. Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. 2. Im Greifermechanismus haben sich Fäden verwickelt. 3. Das Handrad ist herausgezogen (die Kupplung ist gelöst).	Seite 4 Seite 27 Seite 8
Die Maschine läuft nicht weich und ist laut	1. Im Greifermechanismus haben sich Fäden verwickelt. 2. Im Greifer oder der Greiferbahn haben sich Fusseln angesammelt.	Seite 27 Seite 27